

Anleitung: Designer-Küchenordnung selber bauen – Schritt für Schritt

Material:

- 3 x 2er-Pack Löt-Winkel 90 Grad – 18 mm – Kupfer (4006596112840)
- 12 x Löt-T-Stück drei Muffen – 18 mm – Kupfer (hagebaumarkt-Nr.: 218252)
- 3 x Kupferrohr 2,5 m – 18 mm (4006596091107)
- ca. 15x S Haken
- 4 x Rohrschelle M8 – 17-19 mm (4006596105552)
- 2 x 2er-Pack Stockschrauben + Dübel 10 mm M8 x 100 (4006596104043)
- Kleber z. B. UHU Alleskleber „Super“ (4026700469608)

Werkzeug:

- Rohrschneider 3-32 mm (4035300828951)
- Kreuz-Schraubendreher für die Wandhalterung
- Bohrmaschine für Wandmontage
- 10 mm Steinbohrer
- Zollstock
- Stift

Anleitung:

Schritt 1:

Im ersten Schritt zerteilen Sie die drei Kupferrohre mit dem Rohrschneider in die erforderlichen Stücke. Sie benötigen Rohrstücke mit folgenden Abmessungen:

- 5 Rohrstücke mit einer Länge von 48 cm
- 3 Rohrstücke mit einer Länge von 33 cm
- 2 Rohrstücke mit einer Länge von 26 cm
- 7 Rohrstücke mit einer Länge von 20 cm
- 5 Rohrstücke mit einer Länge von 9 cm
- 1 Rohrstück mit einer Länge von 6 cm
- 2 Rohrstücke mit einer Länge von 2 cm

Tipp: Bei Rohrstücken mit gleicher Größe genügt es, wenn Sie nur das erste Teil mit dem Zollstock ausmessen. Nutzen Sie danach einfach das zuerst abgetrennte Rohrstück als Schablone für die weiteren Stücke mit dieser Länge.

Schritt 2:

Nachdem Sie alle Rohrstücke zugeschnitten haben, stecken Sie die Rohre und die Kupferwinkel entsprechend der Planzeichnung zusammen und überprüfen Ihre Arbeit.

Schritt 3:

Wenn nach der Überprüfung alles zusammenpasst, nehmen Sie die Designer-Küchenordnung wieder auseinander. Streichen Sie die Winkel und T-Stücke innen

sorgfältig mit dem Kleber ein und stecken Sie die Wand-Küchenordnung wieder entsprechend des Plans zusammen. Eventuell austretenden Kleber sofort entfernen. Halten Sie die auf dem Kleber angegebene Trocknungszeit ein.

Schritt 4:

Nun bohren Sie die Löcher für die Stockschrauben in die Wand und befestigen Ihre selbst gebaute Küchenaufbewahrung an der Wand. Hängen Sie S-Haken auf und bestücken Sie Ihren neuen Stauraum mit allen Utensilien, die Sie immer in Griffweite haben möchten. Fertig!

